



WiFi温湿度传感器使用说明书




产品介绍




配网设置

1. 设备通电




滑动打开后盖



装入三节AA电池

2. 长按按键5秒后松开，信号图标闪烁，传感器进入配网状态。




长按按键5秒后松开

配网提示：
“配网时间为120秒”

安装说明

安装方式：设备直接放置所需位置。



使用准备

下载并打开App，在应用商店搜索“智能生活”，亦可扫描下方二维码下载App。安装完成后注册登陆使用。



扫码下载【智能生活】App
*App以实际发布版本为准

入网设置

- 将设备上电；
- 确认配网指示闪烁（如果指示灯处于其他状态，长按‘OK’，听到‘滴滴’3声，松开进入配网）；
- 确保手机已经连上wifi（建议打开手机蓝牙）；
- 打开APP首页，点击页面右上角‘+’，根据提示进行配网。
- 配网完成后，设备发出‘滴’长声。

时间查看

- 设备连接wifi网络后，会自动更新时间；
- 每点按‘OK’，时间显示循环切换：
 - 1.小时：分钟
 - 2.分钟：秒钟
 - 3.年
 - 4.月日
 - 5.星期
 - 6.重复1

预警温度，湿度查看（支持APP操作）

- 每次点击‘◀’，温度显示循环切换
 - 1.高温预警值；
 - 2.低温预警值；
 - 3.当前温度值；
 - 4.重复1
- 每次点击‘▶’，湿度显示循环切换
 - 1.高湿度预警值；
 - 2.低湿度预警值；
 - 3.当前湿度值。

预警温度设置（支持APP操作）

- 点击‘◀’，切换到要设置的预警值，点击‘OK’进入温度预警值设置模式；
- 点击‘◀’，预警值加1，长按，连续加1；
- 点击‘▶’，预警值减1，长按，连续减1；
- 点击‘OK’，保存当前设置预警值；
- 不操作，5秒后，自动退出设置模式。

预警湿度设置（支持APP操作）

- 点击‘▶’，切换到要设置的预警值，点击‘OK’进入湿度预警值设置模式；
- 点击‘◀’，预警值加1，长按，连续加1；
- 点击‘▶’，预警值减1，长按，连续减1；
- 点击‘OK’，保存当前设置预警值；
- 不操作，5秒后，自动退出设置模式。

技术参数

- 供电4.5VDC（3节1.5VDC电池）
- 工作电流：小于100mA
- 待机电流：小于30uA

保修卡

保修政策

- 1.产品自售出之日起5日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
- 2.产品自售出之日起2个月内，出现产品质量问题，可为您提供保修服务。

非保修政策

- 1.无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- 2.未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
- 3.未经我司授权拆修造成的损坏。因不可抗力造成的损坏。
- 4.产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，我司承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，我司承诺用户信息仅用于售后服务）

姓名 _____

电话 _____

电子邮箱 _____

邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____